



BEDIENUNGSANWEISUNG

PLATTENWALZE PW 600

AUSPACKEN:

Verpackungsmaterial entfernen und Handrad mit Kleinteilen (INBUS - Schlüssel 6mm und 8mm, 2 Kurbeln, ein schwarzer Blindstopfen) zur Seite legen. INBUS - Schrauben an der Halteleiste für Leinentuch lösen die Schutzfolie abnehmen und wieder fest anziehen. Füße und Handrad auspacken.

AUFSTELLEN:

Plattenwalze seitlich kippen und Füße bis zum Anschlag einschieben. Die Befestigungsschrauben mit dem beige packten INBUS - Schlüssel festziehen. Schutzfolie vom Wellenstummel für das Handrad entfernen und die INBUS - Schraube mit der Unterlegscheibe herausnehmen. Das Handrad so einsetzen, daß Nut und Keil fluchten Das Handrad einschieben die INBUS - Schraube mit der Unterlegscheibe wieder einschrauben und festziehen. Mit dem mitgelieferten Blindstopfen das Schraubenloch verschließ.

Die kleinen Kurbeln in die schwarzen Einstellräder der Presswalze einschrauben und gefühlvoll anziehen.

Rote Flügelschraube (Transportsicherung) im Handradbereich so weit lösen, bis sich der Walzenantrieb frei bewegen läßt!

Vor einem evtl. weiteren Transport unbedingt Transportsicherung wieder fixieren, da Verletzungsgefahr durch die rollende Presswalze besteht!

BETRIEB:

Beim Auswalzen des Tones darauf achten, daß die Presswalze auf beiden Seiten gleich hoch eingestellt ist. Den Ton zwischen die Leinentücher geben und stufenweise auswalzen.

REINIGEN:

Am besten ist die Maschine gleich nach der Benutzung mit einem feuchten Tuch zu reinigen. Ist der Ton schon angetrocknet, kann man ihn wieder naß machen und nach kurzer Zeit leicht mit dem Tuch entlernen. **Nicht mit Metallgegenständen Ton abkratzen. Keine Lösungsmittel verwenden.**

WARTUNG:

Der Antrieb der Plattenwalze PW 600 ist wartungsfrei, die Spindel zur Höhenverstellung bitte nach Bedarf mit einem Tropfen Öl versehen.

HINWEIS :

Leinentücher können jederzeit nachbestellt werden.