

# Werken met keramische transfers

Keramikos

***Belangrijk: Bewaar de transfers in een schone en droge ruimte.***

1. Haal het doorzichtige schutvel ter bescherming van het transfer eraf als deze er nog op zit.
2. Knip het te gebruiken plaatje uit het transfer vel.
3. Vul een bakje met lauw warm water.
4. Leg het uitgeknipte deel van het transfer in het lauwwarme water.
5. Laat de transfer ongeveer 30 seconden tot 1 minuut in het water liggen. De transfer komt nu geleidelijk los van de papieren onderkant en kan van elkaar afgeschoven worden.  
Let hierbij goed op dat je de transfer niet vouwt of scheurt.
6. Plaats de transfer met de goede kant boven op keramisch en (liefst glanzend) geglazuurd werk. De transfer is vochtig, zodat je deze op de juiste plaats kunt schuiven.
7. Gebruik een rubber lomer om vocht en lucht onder de transfer vandaan te halen, zodat er geen onregelmatigheden en bobbelen ontstaan.
8. Als het werkstuk droog is, kan het de oven in.
9. De inbrand temperatuur kan van 780 tot 820C. zijn. Dit is afhankelijk van de gebruikte klei en het glazuur ( aardewerk, steengoed of porselein)
10. Ook kant en klaar gekochte keramische voorwerpen kunt u van een decoratie met transfers voorzien.

**In de winkel zijn voorbeelden te zien van transfers, die aangebracht zijn op een bewerkte gekleurde keramische vaasvorm.**

**De gebruikte glazuur is de GG200 en gebakken op 1150 C.**

**De hierop aangebrachte transfers zijn op 800 C. ingebrand en 10 minuten vastgehouden op deze temperatuur.**

Keramikos