



Handleiding Jigger en Jolly

Schakel de voeding aan op het lichtnet

Druk op de groene knop om het apparaat te activeren

Let erop dat het indicatielampje brand

Selecteer de snelheid door de snelheid knop te draaien

Als er een voetpedaal aanwezig is kun je deze ook gebruiken om de snelheid te regelen.

De snelheid kan altijd gevarieerd worden met de snelheidsknop.

Deactiveer het apparaat door op de rode paneelknop te drukken.

Het apparaat kan met een noodknop worden uitgerust.

Deze is te bedienen met een sleutel.

Als deze wordt geactiveerd, moet om de machine opnieuw te starten, de sleutel met de klok mee worden ontgrendeld.

Vervolgens de Green-On knop indrukken om het apparaat weer normaal in werking te stellen.

Omdat het een gevoelige machine is, moet deze alleen aan het eind van de dag of van de activiteit uitgezet worden.

De modelleer unit is uitgerust met 1"BTW draad en als er een reserve wielhoofd of id.. moe worden besteld vermeld dit dan bij de bestelling.

Als het modelleer unit is voorzien van een gipsbat is het raadzaam om na transport de machine even te laten draaien ook als deze enige tijd heeft stilgestaan of als deze net geïnstalleerd is.

Dit om er zeker van te zijn dat het apparaat zijn werk goed kan doen.

De modelleer unit kan optioneel worden voorzien van een spatscherm om de omgeving tegen vervuiling te beschermen.

Deze kan door middel van clips op de hoeken van het apparaat en gaten waar het scherm in past.

Worden bevestigd en weer worden verwijderd.



Address details

Conradweg 19
2031 CM Haarlem
The Netherlands
Tel +31 (0)23 542 44 16

Contact details

info@keramikos
www.keramikos.nl
KvK 34058053
BTW NL803502382B01

Bank details

NL69 INGB 0003 5221 09
INGB NL2A
NL66 RABO 0324 4610 54
RABO NL2U