

Gebruiksaanwijzing strengenpers

Standaard 3" (75 mm) en
de-airing strengenpers

Lees eerst de gebruiksaanwijzing voordat u begint!

De strengenpers mag alleen door mensen gebruikt worden die vakkundig en adequaat met de pers kunnen omgaan, en alleen voor de doeleinden waarvoor strengenpers ontworpen is.

Alle teksten met betrekking tot de vacuüm gelden alleen voor de vacuüm en niet voor de standaard pers.

1. Uitpakken van de Pugmill

Voorzichtig de verpakking rondom de pers verwijderen.

De pers staat vast geschroeft aan de verpakking, de rubber poten bevinden zich los in de box. met een 13 mm sleutel kunt u deze vast maken.

belangrijk:

-plaats de pers op een stevige tafel. De hoogte hangt van de persoon af.

-de vacuümpomp kan tot 7 meter van de pers worden geplaatst.

-electrische waarden: 220 – 240 V / 50-60 Hz, enkele fase 10 A

Gebruik bij verlengsnoeren een snoer met een waarde van 4 kwadraat

2. bevestigen van de hendel aan de pomp

Draai de moeren los die aan het uitstekende schroefdraad bevestigd zijn en plaats de Hendel op deze locatie, bevestig de schroeven weer terug en draai deze aan met een 13 mm sleutel.

3. Onderhoud

De Venco strengenpers is een zeer sterk ontwerp en staat voor jarenlang probleemloos werken.

Voordat u enige vorm van onderhoud gaat plegen aan de pers, zet de pers uit en haal de steker uit het stopcontact!

3a. In de pers zit een element die er voor zorgt dat de klei niet op verkeerde plekken terecht kan komen (auger seal).

Deze sluiting moet na iedere 50 werkuren voorzien worden van vet, dit gebeurt door middel van een vetreservoir (grease cup)

Deze bevindt zich aan de zijkant van strengenpers.

Als u het vetreservoir een slag draait dan wordt er automatisch voldoende vet de pers in geïnjecteerd.

(multi purpose grease)

Strengenpers:

Huis	zwaar verzinkte staalconstructie, met duurzame acrylverf.
Wormhuis	Roestvrij aluminium, lengtenaad vergemakkelijkt het schoonmaken.
Aandrijving	Transmissiemotor; volledig gesloten luchtgekoelde motor met direkt gekoppelde tandwielkast, aansluiting 220 v, 1 phase 370 W
Voeding	2 gangige worm met toelopende spoed.
Klei-invoer	persinrichting met hevelbediening
Gewicht	40 kg
Afmetingen	(lxbxh) 1060 x 310 x 310 mm
Worm	as met gelaste messen, beide van roestvrijstaal
Strengdiameter	75 mm
Invultrechter	100 x 115 mm